



**Plats à four ou à pâtisserie en acier avec revêtement anti adhésif**  
**Recommandations d'emploi**  
(A lire et à conserver)

**Utilisation :**

Four traditionnel uniquement  
Ne pas utiliser sur une table de cuisson

**Avant :**

Laver à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation, rincer et sécher.

**Pendant :**

Avant chaque utilisation, toujours graisser légèrement votre plat. Afin de préserver le revêtement anti adhésif, ne pas utiliser d'ustensiles métalliques ou aux bords tranchants.  
Ne jamais faire chauffer à vide. Ne pas ajouter d'eau froide dans un plat chaud.

**Après :**

Laisser refroidir le plat avant le nettoyage. Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle classique. Ne pas utiliser de tampons de récurage ni des produits abrasifs, préférez l'utilisation d'une brosse nylon pour ne pas détériorer le revêtement. Les articles sont compatibles au lave-vaisselle, toujours sécher soigneusement la partie arrière des plats après lavage pour éviter la rouille. Ne jamais utiliser de produits chlorés ou d'eau de Javel.

**GARANTIE :**

Ce produit est garanti à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage sous réserve de la présentation d'une preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas aux dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un usage professionnel.

Le tachage, l'endommagement du revêtement consécutif à des entailles ou à une exposition à une température excessive, la perte d'antiadhésivité due à l'usure ne sont pas couverts par la garantie.